


RemoteLOCK 8j(E06) 強制解除スイッチの取付について

強制解錠スイッチとは、スイッチのボタンを押下することにより室内側より強制的に鍵の解錠を行うものです。



このボタンを押すと鍵が解錠する。

取り付け方法は、スピンドル挿入口の右下に強制解除スイッチ用接続口にコネクタを差し込んでください。
そして、強制解除スイッチの線を本体下部より出して、本体横にスイッチ部を取り付けてください。



強制解除スイッチ用接続口

(取付画像)

